

## ECTACO® Partner® LUX

SISTEMA DE APRENDIZAJE DE IDIOMA  
Y COMPAÑERO UNIVERSAL DE VIAJE

### GUÍA RÁPIDA DE INICIO


















Debido a la pantalla rotatoria, el dispositivo se puede transformar fácilmente en una práctica tableta. Sólo tiene que girar la pantalla del dispositivo 180° a la derecha de su posición original. Para restaurar la pantalla a su posición original, gírela 180° a la izquierda.


**Nota:** Para evitar daños en el dispositivo y la invalidación de la garantía, no gire la pantalla en un ángulo que exceda los 180°. Gire la pantalla desde su posición original sólo en la dirección de la flecha que aparece en la imagen de descripción general.

## TECLADO

Tecla	Función
	Cerrar la aplicación e ir a la <i>Pantalla principal</i> del dispositivo. Cancelar. En algunas aplicaciones, tendrá que presionar la tecla  y luego elegir <i>Salida</i> o <i>Cerrar</i> en el menú de la aplicación.

	Usar el reconocimiento de voz (en las aplicaciones con esta función): presione la tecla, diga su frase y suelte la tecla.
	Cambiar a la <i>Pantalla principal</i> . Mantener presionado: mostrar las aplicaciones utilizadas recientemente.
	Mostrar u ocultar el menú de la aplicación.
	Buscar En el cuadro de búsqueda, escriba la palabra o el título que desee buscar. Mantener presionado: búsqueda por voz de Google.
	Abrir la ventana de <i>Diccionario</i> .
	Escuchar la pronunciación del elemento fuente, su traducción o la porción seleccionada de texto (en las aplicaciones con esta función).
	Apagar o encender el dispositivo. Mantener presionado: abrir el menú para seleccionar una de las opciones siguientes: <i>Modo silencio</i> y <i>Apagar</i> .
<b>Shift</b>	Para escribir letras en mayúsculas, presione <b>Shift</b> y, a continuación, presione la tecla correspondiente. Para activar <i>Bloq Mayús</i> , presione <b>Shift</b> dos veces. Para desactivar <i>Bloq Mayús</i> , presione <b>Shift</b> una vez.
 01 	Cambiar idioma o dirección de traducción.
<b>Ctrl</b>	Función de la tecla depende de la aplicación utilizada.
<b>Alt</b>	Cambiar idioma de entrada. Por ejemplo, del inglés al ruso o del ruso al inglés. Los idiomas disponibles dependen del modelo del producto. Escribir letras adicionales – presione <b>Alt</b> +tecla. También puede mantener presionado la letra en el teclado.
<b>Fn+tecla</b>	Se usan en combinación con las teclas que tengan marcas verdes. Por ejemplo, puede aumentar el volumen manteniendo presionada la tecla <b>Fn</b> y luego presionando la tecla marcada <b>Vol Up</b> .
<b>Help</b>	Mostrar <i>Manual del usuario</i> o <i>Ayuda</i> (en las aplicaciones con esta función).
	Muestra el teclado en pantalla. Para ocultar el teclado en pantalla, presione la tecla  otra vez o use la tecla  .
	Eliminar el carácter situado delante del cursor (en las aplicaciones con entrada de texto).
	Mover el cursor o marcar. Desplazarse por las líneas.
	La tecla <b>Entrar</b> . Entrada de datos. Confirmación de las acciones seleccionadas.
<b>RESET</b>	Restablecer el sistema. El botón <b>RESET</b> está ubicado en la parte posterior del dispositivo debajo de la tapa del compartimiento de batería.

## CÓMO ENCENDER/APAGAR EL DISPOSITIVO

Para encender o apagar el dispositivo, presione la tecla . Si la pantalla continúa en blanco, conecte el adaptador de CC/CA al mini puerto USB del dispositivo. La señal roja del LED muestra que la batería se está recargando.

<sup>1</sup> El símbolo depende del modelo del producto.

La batería también se puede recargar a través del puerto USB en su computadora utilizando el USB especial al cable del mini USB.

**Nota:** El uso de una corriente externa indebida puede causar una falla del dispositivo lo que resultará en la anulación de la garantía.

Pulse la pantalla con el dispositivo apuntador llamado lápiz que, cuando no se usa, se guarda en una ranura especial al costado del panel de atrás del dispositivo.


## CÓMO ACCEDER AL MANUAL DEL USUARIO

El manual del usuario del ECTACO® Partner® LUX se presenta en formato electrónico y se guarda en la memoria interna del dispositivo.

- Cuando esté en la *Pantalla principal*, presione la tecla .


## PANTALLA Y MENÚ PRINCIPAL

ECTACO® Partner® LUX presenta una pantalla táctil (800×480 píxeles) con una interfaz gráfica eficaz. La *Pantalla principal* contiene cinco secciones, que organizan visualmente el acceso a las aplicaciones del ECTACO® Partner® LUX.

- Para mostrar la *Pantalla principal* encienda el dispositivo y/o cierre la aplicación que está usando. También puede navegar a la *Pantalla principal* presionando la tecla .

Hay cuatro secciones completas: **Internet y redes sociales**, **Idiomas extranjeros** (la sección principal), **Recursos adicionales**, así como **Noticias, el tiempo y juegos**.



La sección restante no contiene ningún elemento hasta que usted lo agregue. El contenido de la *Pantalla principal* depende del modelo del producto.

- Para desplazarse entre secciones, pulse las teclas de dirección o arrastre el lápiz a través de la pantalla a izquierda o derecha.
- Para ver todas las aplicaciones, pulse el icono  ubicado a la derecha de la pantalla.

**Nota:** Para desactivar la función *Bloqueo de jerga* en la aplicación *Diccionario*, use esta contraseña: *showslan*.

## PRONUNCIACIÓN DE PALABRAS Y ORACIONES



ECTACO® Partner® LUX pronuncia las entradas del *Diccionario* y *Libro de frases* en voz alta con voz humana.

- Para escuchar la pronunciación de la palabra o frase, pulse el icono  o presione la tecla .

En algunas aplicaciones, el dispositivo emplea la tecnología de síntesis de voz TTS (texto a voz).

## RECONOCIMIENTO DE HABLA EN LIBRO DE FRASES

La aplicación *Libro de frases* dispone de la función de reconocimiento de voz.

- Abra el tema que desea. Verá la lista de sus frases.
- Haga clic y mantenga presionado el botón . Diga su frase y suelte el botón . Si está en la lista, la marca se moverá a la frase deseada.




## COMUNICACIÓN CON PC

Debe instalar el controlador USB apropiado para conectar el ECTACO® Partner® LUX a una computadora con Windows. Consulte la descripción del producto en nuestro sitio web en [www.ectaco.com](http://www.ectaco.com).

- Verifique que la tarjeta microSD esté instalada en el dispositivo.
- Conecte el dispositivo a su PC con el cable USB/mini-USB especial. Espere hasta que su PC detecte el dispositivo.
- Desplácese al disco extraíble recién encontrado en su PC para examinar los archivos almacenados en la tarjeta microSD.

**Nota:** ¡Siempre haga la copia de seguridad de sus datos importantes! Ni el fabricante ni los distribuidores se hacen responsables de la pérdida o daño de datos.

## AJUSTES

- Si no se muestra la *Pantalla principal* (la una con iconos de aplicaciones), presione la tecla .
- Cuando la *Pantalla principal* se muestra, presione la tecla  y después elija el icono . Verá la pantalla de *Ajustes*.

### Configuración inalámbrica y de red

ECTACO® Partner® LUX se conecta a Internet con tecnología Wi-Fi.

- En la lista de *Ajustes*, elija *Conexiones inalámbricas y redes*.
- Especifique valores según sea necesario y establezca la conexión a una red inalámbrica.




### Pantalla

**Brillo:** ajusta el nivel de brillo de la luz de fondo del dispositivo. Para conseguir el mayor rendimiento de la batería, utiliza el brillo más tenue que te resulte cómodo.

**Girar pantalla automáticamente:** active esta opción para cambiar de forma automática la orientación de la pantalla al girar el dispositivo hacia los lados o hacia arriba.

### Idioma y teclado

Tomemos un ejemplo de cambiar el idioma de interfaz de inglés a español.

- En la lista de *Ajustes*, elija *Language & keyboard* (Idioma y teclado). Aparecerá un menú.
- Seleccione el primer comando en el menú: *Select language* (Seleccionar idioma). Verá una lista de idiomas.
- Use las teclas de dirección ,  para resaltar *Español*, y después presione la tecla .